

Canon camera remote switch rs-60 E3

Artikelcode : CNACRS60E3



Canon 2469A002. juiste gebruik afstandsbediening: Digitale camera,
Interface: Bedraad. Number of devices supported: 1. Input type:
Drukknopen

€ 39,99

Kenmerken

Interface:	Bedraad
juiste gebruik afstandsbediening:	Digitale camera
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal:	Kunststof
Materiaal behuizing:	Kunststof
Input type:	Drukknopen
Compatibiliteit:	- Canon Digital Rebel XSi / XTi - Canon EOS 60D / 60Da/ Digital Rebel / Rebel XT / Rebel XTi / ELAN 7 / 7E / ELAN 7N / ELAN II / ELAN IIE / EOS IX Lite / Rebel 2000 / Rebel G / Rebel G II / Rebel T1i
Input type:	Drukknopen
Ingebouwd display:	Nee
Number of devices supported:	1
Plug and play:	Ja
Lengte snoer:	0.6 m
Plug and play:	Ja
Lengte snoer:	0.6 m
USB:	Nee

Materiaal:

Kunststof

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85299097

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85299097